

## Transparant schilderen van tuinhout

### Mogelijke ondergronden:

**Niet-maatvaste** constructies zoals  
tuinthuisjes, gevelbeplanking, tuinhout enz.  
Verder kunnen we deze ondergronden  
verder opdelen als volgt:

- ✓ Onbehandeld hout
- ✓ Reeds behandeld hout in goede staat
- ✓ Reeds behandeld hout in slechte staat



### Benodigdheden:

- Doek en spons
- Water en detergent
- Ontvetter. Naargelang de houtsoort: thinner, alcohol, ammoniak.
- Schuurpapier en stofborstel
- Afplaktape
- Borstel en penseel
- Houtveredelingsproducten (= beitsen, lazuren, oliën, ...)
  - "CETOL HLS PLUS"
    - Zeer vloeibare beits om kaal hout te gronden en te kleuren.
    - Dit product wordt ook gebruikt als een 3 lagig één-potsysteem op niet-maatvaste constructies
  - "CETOL NOVATECH"
    - Vloeibare 'High Solid' beits om kaal hout te gronden en te kleuren
    - Dit product wordt ook gebruikt als een 2 lagig één-potsysteem op niet-maatvaste constructies
  - "CETOL FILTER 7"
    - Lazuur met hoge weerstand aan UV-stralen. Dit product is uitermate geschikt om maatvaste constructies duurzaam af te werken.
  - "CETOL TGL PLUS SATIN"
    - Gesloten filmvormende Lazuur met hoge weerstand aan UV-stralen

### Ondergrond voorbereiden.

#### Nieuw, kaal hout

- Schuur het hout in de richting van de houtnerf en stof het af.
- Ontvet het kale hout met synthetische thinner. Padoek- en Iroko hout ontvetten met brandalcohol.
- Let op ! White Spirit is geen ontvetter.

#### Reeds behandeld hout in goede staat

- Sterk vervuilde ondergronden eerst afwassen voor het schuren .
- Schuur de ondergrond mat met fijnkorrelig schuurmateriaal ( P240, P 280, P320) en verwijder vervolgens het stof.
- Ontvet met water en detergent. Naspoeien met zuiver water.

Reeds behandelde houten ondergrond in slechte staat

- Schuur tot op het kale hout. Alle vergrijsde vezels moeten diep genoeg weggeschuurd worden! Gebruik grof schuurpapier (P60, P80, P100, P120) om nog loszittende verf, oneffenheden en vergrijsde houtvezels weg te schuren. Verfijn het te behandelen oppervlak met fijn schuurpapier (P240, P280, P320). Verwijder het stof
- Het kan nodig zijn om alle oude verflagen te verwijderen. Dit kan door de verf te verwijderen met een afbijtmiddel of door de verf te verhitten met een zogenaamd afbrandapparaat en vervolgens weg te steken. In beide gevallen moet je de veiligheid in acht nemen.
- Kaal geschuurde delen ontvetten. (zie nieuw, kaal hout)

**Afwerking.****1. Egaal kleuren en afwerken van het kale hout met “CETOL HLS PLUS” of “CETOL NOVATECH”**

- Alvorens verder te gaan moet de ondergrond voldoende droog en proper is.
- Afplakken met UV-resistente tape.
- Niet-maatvast constructies moeten behandeld worden met NIET-FILMVORMENDE beits.
- Op nieuw kaal hout brengt u 3 lagen: “CETOL HLS PLUS” of 2 lagen “CETOL NOVATECH” aan.
- Verdeel met een borstel de beits gelijkmatig over het kale hout. Deze beits is erg vloeibaar. Dit product zal diep penetreren in het hout en tevens het hout mooi transparant te kleuren.
- Laat de beits tussen de lagen voldoende lang drogen. ( zie verpakking )
- Na droging van de eerste laag dient de opgewolde houtvezels glad te schuren met fijne korrel. Zorg er voor dat u geen vlekken schuurt. Na het schuren goed afstoffen.

**2. Onderhoud**

- Voorbereiding: zie ‘ondergrond voorbereiden’
- Indien nodig kale houtdelen bijkleuren met “CETOL HLS PLUS” of met “CETOL NOVATECH”
- Overschilderen met 1 à 2 lagen: “CETOL HLS PLUS” of met “CETOL NOVATECH”

**3. Materialen reinigen en afvoeren**

- Bekijk op de verpakking met welk middel je borstel en penseel het beste kunt reinigen.
- Sluit de gebruikte potten goed af en bewaar ze vorstvrij en weg van het zonlicht.
- Restanten van verf die u niet wenst te bewaren steeds afleveren in het containerpark.