

Hoe schilder ik een betonnen plafond?



Voor het schilderen van een **betonnen plafond**, heeft u de volgende materialen nodig:

- Plamuurmessen
- Schuurpapier en stoffer
- Afdekfolie en afplaktape
- Evt. allesvuller
- Kwast, muurverfroller en rolbak
- Voorstrijk Zuiging
- Plafondverf/muurverf

1. Repareren en voorstrijken

- Repareer beschadigingen met een allesvuller.
Doe wat van de allesvuller op een plamuurmes en gebruik een tweede plamuurmes om het aan te brengen.
- Schuur de gerepareerde plekken glad.
- Maak met de stoffer het plafond stofvrij.
- Plak de randen zorgvuldig af.
- Breng een voorstrijk met zuiging aan met kwast (*randen*) en roller (*grote vlakken*).
Dit voorkomt dat het plafond teveel verf opzuigt.



2. Plafond- of muurverf aanbrengen

- Roer de plafond-/ muurverf goed door voor een egaal eindresultaat.
- Breng de verf aan met een kwast (*randen*) en roller (*grote vlakken*).
- Rol eerst in de lengte richting, daarna in de breedte om de verf te verdelen en eindig in de lengte richting.
(*Breng de verf per 2-3 banen tegelijk aan.*)
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Als de eerste laag droog is plak je de randen opnieuw af.
- Breng een tweede laag verf aan op dezelfde manier als de eerste.
- Verwijder direct na het schilderen de tape.

3. Materialen reinigen en afvoeren

- Bekijk op het product met welk middel u kwast en roller het beste kunt reinigen.
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar de milieustraat in uw gemeente.

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).